

# REINIGUNG & PFLEGE\*

## Entkalkung



Die bei der Erstinbetriebnahme eingegebene Wasserhärte bestimmt das Entkalkungsintervall. Wenn keine Eingabe durch den Benutzer erfolgt ist, wird das Gerät standardmäßig auf die höchste Wasserhärte eingestellt.

Das Entkalkungssymbol zeigt an, dass eine Entkalkung erforderlich ist. Drücken Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Gerät zu entkalken.

### DOSIERUNG:

Café Descale Tabs C5.2 (Art.Nr. 55117860)

ist der empfohlene Entkalker.

Bitte 6 Tabs für die Entkalkung nutzen.

Sollten Sie einen anderen Entkalker verwenden, bitte die Dosierung für 2.7l beachten.



## Reinigung des Milchsystems

(NUR FÜR MASCHINEN MIT MILCHMODUL)



Bei Verwendung von Milchgetränken fordert das Gerät mittels dem links gezeigten Symbol in regelmäßigen Abständen zur Reinigung auf. Drücken Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Die Ausgabe von Milchgetränken wird blockiert, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Kaffeegetränke ohne Milch sind weiterhin verfügbar.

### TIPP!

Reinigungsvorgang am Morgen proaktiv starten:

1. Menu (≡) wählen,
2. "Reinigung" wählen,
3. Passwort "3112" eingeben

### PRODUKTE ZUR REINIGUNG (SET ART.NR. 55121308)

#### Café MilkClean S Kit C3.7D (weisser Deckel):

Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung des Milchsystems. Entfernt zuverlässig Rückstände von Milchfett.

#### Café MilkClean S Kit C3.7P (roter Deckel):

Reinigungsmittel für die wöchentliche Reinigung des Milchsystems. Verhindert den Aufbau von Kalzium Ablagerungen.



## Filterwechsel

(IM WASSERTANK)



Wasserfilterwechsel erforderlich.

Bitte tauschen Sie den Filter im Wassertank aus.



PROFESSIONAL

\*Detaillierte Information zu den jeweiligen Pflege- und Reinigungsvorgängen finden Sie im Benutzerhandbuch. Dieses finden Sie über den QR-Code im beigelegten Booklet.

# MILCHSCHAU EINSTELLUNG

## Qualität des Milchschaums

Um die Qualität des Milchschaums bestmöglich auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen, können Sie die verwendete Luftmenge anpassen, indem Sie die Schraube hinter der Gummiabdeckung auf der rechten Seite des Geräts mit dem passenden Schraubenzieher drehen.

### FEINERER SCHAUM:

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, damit weniger Luft hinzugefügt wird

### GRÖßERER SCHAUM:

Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um mehr Luft durch die Öffnung zu lassen

Bitte drehen Sie die Schraube nur mit kleinen Schritten, da eine Veränderung bereits durch minimale Anpassung erreicht wird.

