

Bolero Pico Latte Touch



Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle. Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

Aufstell- und Anschlusshinweise

die Basis für guten Kaffee



Bolero Pico Latte Touch




Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



⚡ Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 2230W (230V)
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften), 30VAC/50Hz, 16A
Abstand zur Maschine: <1 mtr.
Die optionale Kaltwassereinheit oder andere Zubehör erfordert eine zusätzliche Steckdose.

💧 Wasseranschluss

(gemäß den örtlichen Vorschriften) Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung)
Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)
Wasserhahn: 3/4" or 3/8"
Abstand zur Maschine: <1 m
Länge des Wasserschlauches: 1000 mm
Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min
Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

📏 Abmessungen:

H 592 mm x B 189 mm x T 440 mm,
zusätzlich 80 mm an der Rückseite für Belüftung
Gesamtfläche bei vollständig geöffnetem Deckel und 100 mm auf beiden Seiten des Geräts für Service- und Wartungszwecke:
H 920 mm x B 389 mm x T 520 mm
Leergewicht: 11,1 kg / Betriebsgewicht: ca 13,5 kg

🔌 Sonstiges

Die Steckdose sollte mindestens 30 cm von der Wasseranschlusssstelle entfernt sein und sich nicht unterhalb der Wasseranschlusssstelle befinden.

Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil sollten sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel..

Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder Möbel, die das Gesamtgewicht tragen können.

Bolero Pico Latte Touch





Optionen und Wasseraufbereitung

Informationen über Optionen, Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



💡 ERLÄUTERUNG

1. WASSERFILTER

Zur Optimierung der Wasserqualität kann ein Filter erforderlich sein.

Der maximale Platzbedarf beträgt:
540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. WASSERENTHÄRTUNG (> 8 °dH)

Ein Wasserenthärter ist erforderlich, wenn die Wasserhärte 8 °dH überschreitet.

Die Art des Enthärters hängt von der Wasserhärte und der täglichen Verbrauchsmenge ab.

Der maximale Platzbedarf beträgt:
580 mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

Bolero Pico Latte Touch




Anschlussinweise

Weitere Informationen zu den Abmessungen finden Sie auf diesem Blatt.


Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.


Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



Seite mit offenem Deckel
(+80 mm Abstand auf der Rückseite des Geräts)



Vorderseite
(100 mm beidseitig für Service und Belüftung)



Rückseite

Bolero Pico Latte Touch



Anschlussinweise

Sie finden auf diesem Blatt weitere Maße für die Platzierung des optionalen Aufsatz für Kaffeekannen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

